


# Windbanner & Windpoint


## OPSÆTNINGSVEJLEDNING TIL WINDBANNER & WINDPOINT




1. Fjern stænger og fod fra taske.




2. Tag tykkeste del og sætte ind i den næste tykkeste del, indtil det låser.




3. Gentag med næste tykkeste del, efterfølgende med den tyndeste stang.



4. Indfør stangen i løbegangen på banneret - toppen vil bøje og give formen som et flag.




5. Fastgør snorest til krogen




6. **VIGTIGT!** Den røde skrue løsnes og midter pinden tages ud og vendes om, hvorefter den placeres ned igen, sammen med skruen.

# Windbanner & Windpoint

## OPSÆTNINGSVEJLEDNING TIL WINDBANNER & WINDPOINT



7. Skruen spændes.



8. Foden er nu klar og kan skrues ned i jorden vha. de røde håndtag. Placer efterfølgende bundstangen på foden af din windbanner eller windpoint